

270389 NOGOMET BABY CLEMENTONI BAT. ŠK. 17137

Opozorilo. Nogomet baby zahteva, da ga sestavite. Artikel mora sestaviti samo in izključno odrasla oseba. Preverite stabilnost igrače po tem, ko ste jo sestavili, predno izročite igračo otroku. Prepričajte otroku, da bi splezal ali sedel na igrači. Igrača ni namenjena, da prenaša težo otroka.

Vsebina – (contenutu della confezione) (glejte slike na originalnih navodilih): A. Igrišče; B. Palici x 2; C. Rdeči igralci x 2; D. Modri igralci x 2; E. Sodnik; F. Zastavice x 2; G. Ročke x 2; H. Ročke modre x 2; I. Mehka žogica; J. Vrečke s 13 vijaki; K. Set nalepk.

Navodila za sestavo (glejte slike na originalnih navodilih): UPOŠTEVAJTE TUDI: Rdeča ekipa (na sliki označena s črko »R«) se montira na levo stran igrišča kot prikazuje slička. Modra ekipa (na sliki označena s črko »B«) se montira na desno stran igrišča kot prikazuje slička. **1.** Vstavite palice v smeri puščice »1«. **2.** Ko vstavite palice, natakните še ostale elemente v tem vrstnem redu: zastavica-igralce-igralce »2«. Upoštevajte: ne vstavite elemente direktno na palico. **3.** Igralce natakните tako, da je raven del igralce usmerjen proti sredini igrišča. Detalj na sliki še podrobneje prikazuje, kako pravilno natakните igralca (3). **4.** Vstavite ročke na modro ekipo B in rdečo ekipo R. Detalj na sliki še podrobneje prikazuje, kako pravilno natakните ročke (4). **5.** Vstavite vijake na vse 4 ročke in na vse igralce (5), prepričajte se, da se luknjice ujemajo z luknjicami na palici (NB). **6.** Sestavite še sodnika tako, da prvo vstavite en čep, nato še drugega (6): sodnika natakните tako, da je raven del sodnika usmerjen proti igrišču. **7.** Obrnite nogomet baby in vstavite še preostalih 5 vijakov kot prikazuje slika (7). Montaža nalepk: Upoštevajte: prepričajte se, da ste nogomet baby sestavili pravilno, da ste vstavili vse vijake in jih dobro zatisnili predno prilepite nalepke. Številke sličic na desni strani originalnih navodil se ujemajo s tistimi, ki so na listu z nalepkami.

Dragi starši, veseli nas, da ste izbrali poučno igro, ki je hkrati simpatična in zabavna družba za igro vašega otroka. Nogomet baby Clementoni je središče poučnih elektronskih aktivnosti, hkrati je simpatičen in zabaven spremljevalec pri igri vašega otroka. Otrok se zabava pri razvijanju svojih ročnih sposobnosti in koordinacije, igranju z nogometom, poslušanju pesmi, smešnih fraz in vrsti poučnih vsebin v italijanskem in angleškem jeziku.

Namestitev baterij (glejte slike na originalnih navodilih): Prepričajte se, da je igrača izklopljena, gumb je na poziciji OFF (slika 1). Uporabite križni izvijač, da odvijete vijak na baterijskem pokrovu, ki se nahaja na zadnji strani igrače (slika 2). Vstavite 2 bateriji tipa »AAA/LR03« 1.5 V glede na smer polarnosti, ki je označena znotraj baterijskega pokrova (slika 3). Zaprite baterijski pokrov in z izvijačem dobro zatisnite vijak.

Vklop igrače (glejte slike na originalnih navodilih): premaknite gumb za eno pozicijo za igro v ANGLEŠČINI, za dve poziciji za igro v ITALIJANŠČINI (slika 1 na originalnih navodilih).

Opozorilo. Igrača se avtomatsko ugasne po približno 3 minutah neuporabe. Če gumb ni bil na poziciji OFF, je za vključitev ponovnega delovanja dovolj, da primete gumb ali pa aktivirate enega od senzorjev. Igro izključite in se izognete porabi energije tako, da gumb premaknete na pozicijo OFF.

Baterije: 2 bateriji tipa »AAA/LR03« 1.5 V (baterije so priložene v demonstracijske namene). Navodila za pravilno uporabo igrača na baterije. Opozorilo. Baterije mora vstaviti samo in izključno odrasla oseba. Pri vstavljanju baterij pazite na proizvajalčeve oznake za smer polarnosti (+/-). Izrabljene baterije odstranite iz igrače. Da se izognete kratkim stikom, v nobenem primeru ne prijemajte kontaktov znotraj praznega baterijskega prostora. Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.

Baterije pred polnjenjem vzemite ven iz igrače (če so odstranljive). Baterije za polnjenje se morajo polniti pod nadzorom odrasle osebe (če so odstranljive). Ne uporabljajte različnih tipov baterij, nikoli rabljenih in novih skupaj. **Ostala priporočila:** Baterije so nevarne, če se jih pogoltne, zato jih držite daleč stran od dosega otrok. Priporočamo, da baterije odstranite iz igrače, če le ta ni v uporabi dlje časa. Ne poskušajte odpreti baterij. Ne mečite baterij v ogenj. **Navodila za odlaganje baterij:** Simbol pomeni, da morate z izrabljenimi baterijami ravnati v skladu z veljavnimi okoljskimi normativi. Simboli za kemijske elemente živo srebro (Hg), kadmij (Pb), in/ali svinec (Pb), ki so zraven simbola prečrtane kante, pomenijo, da je v bateriji pomemben delež navedene snovi. Te snovi so nevarne za zdravje in za okolje. Pravilno odvržene baterije omogočajo njihovo izolacijo in pravilno, ciljno ravnanje s škodljivimi snovmi in omogočajo recikliranje blaga ter tako zmanjšujejo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Odvržene izrabljene baterije na smetišče ali v okolje močno povečuje nevarnost za onesnaženje vode. V skladu z Evropsko Direktivo 2013/56/UE je prepovedano odlagati izrabljene baterije in akumulatorje kot gospodinske odpadke in potrošnik je dolžan, da se vključi v ločeno zbiranje in tako olajša ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje. **Kako odvržemo baterije:** Da se izognete kratkim stikom, predno odvržete baterije, jih popolnoma izpraznite tako, da je artikel delujoč, dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo. Izrabljene baterije odstranite iz igrače. Odstranite/odvrzite izrabljene baterije ločeno od gospodinskih odpadkov v skladu z lokalnimi uredbami: vrnite igračo na mesto, kjer ste jo kupili ali jo dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Vrnitev je brezplačen. Predvidene so sankcije za nepravilno odvržene baterije.

Poraba baterij: Po dolgotrajni uporabi igrače, se lahko pojavijo sledeči učinki, ki se nanašajo na porabo baterij: Senzorji ne prepoznajo prehoda žogice. Gumbi ne delujejo pravilno.

Igrača nenadoma preneha delovati. Zgoraj navedeni učinki niso posledica napake v delovanje igrače. Če se pojavijo, je potrebno igračo izklopiti in ponovno vključiti. Če se problemi nadaljujejo, je potrebno zamenjati baterije. **Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za prihodnjo uporabo.**

Igrajmo se skupaj v ITALIJANŠČINI: Ko vključite igračo in jo nastavite na italijansko zastavo, nogomet baby pozdravi otroka in ga povabi k igri. Gumbi 12345 in ABC učijo otroka prvih števil in črk z zabavnimi otroškimi rimami in pesmicami.

Gumb »TV KRONIKA« otroku sporoči rezultat, gumb »GLASBA« pa zapoje pesmi, ki so vključene v igri. Igro začnete tako, da žogo pošljete na igrišče preko sodnika ali preko stranskih luknjic. Vsak zadeti gol igrača prepozna in tudi sporoči rezultat.

Mehka žoga se avtomatsko vrne pred sodnika, da se vrne v igro in igra se lahko nadaljuje. Prva ekipa, ki zadene 5 golov, zmaga tekmo. Štetje golov se začne od začetka za naslednjo tekmo.

Igrajmo se skupaj v ANGLEŠČINI: Ko vključite igračo in jo nastavite na angleško zastavo, igrača z otrokom komunicira v angleškem jeziku: »Hi! Let's play together!« - Ciao! Giochiamo insieme! - Živjo! Igrajmo se skupaj! Med igro igrača vsak gol otroku sporoči v angleškem jeziku, npr.: »One-nil to the red team!« - Uno a zero per la squadra rossa! - Ena proti nič za rdečo ekipo«. Ko pritisnete na gumb 12345, se bo otrok naučil prvih števil v angleškem jeziku, skupaj s prevodom v italijanski jezik: »ONE-UNO-ENA/TWO-DUE-DVE/THREE-TRE-TRI/FOUR-QUATTRO-ŠTIRI/FIVE-CINQUE-PET. Ko pritisnete na gumb ABC, se boste naučili prve črke v angleškem jeziku. Gumb »TV KRONIKA« otroku sporoča rezultat, gumb »GLASBA« pa predvaja ovacije gledalcev, kot na pravi tekmi.

VSEBUJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE NAPRAVE PREDMET LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV

NAVODILA ZA ODLAGANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV, KI SO PREDMET LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV. POMEMBNO!

Deli artikla, ki so označeni s simbolom ali na tak način označeni v navodilih, so v vseh državah EU (Direktiva UE 2012/19/UE) in ostalih, ki imajo ločeno zbiranje odpadkov predmet obveznega ločenega zbiranja odpadkov, ko se njihova uporabnost zaključí. **Kako odvržemo baterije:** obvezno je ločeno zbiranje delov artikla, ki so označeni s simbolom (ali na tak način označeni v navodilih) in jih odnesti v lokalne centre za ločeno zbiranje odpadkov ali pa jih vrniti prodajalcu ob nakupu novega izdelka in tudi brezplačno v primeru, da je zunanja dimenzija komponente manjša od 25 cm. Uporabniki proizvoda imajo odločilno vlogo pri pravilnem odlaganju električnih in elektronskih naprav ob zaključku njihovega delovanja. Pomembno je, da se vsak uporabnik zaveda pomembnosti vloge in da vedno pravilno odlaga električne/elektronske odpadke v skladu z veljavnimi okoljskimi normativi ter na tak način prispeva k pravilnem ravnanju in pomaga pri njihovem recikliranju, ponovni uporabi. **Opozorilo.** Prepovedano je odlaganje delov artikla označenih s simbolom v gospodinske odpadke ali v urbane ne ločene odpadke. Nepravilno odvrženi električni, elektronski deli ali baterije lahko škodujejo zdravju in okolju, zato je tako ravnanje sankcionirano z zakonom. Take dele artikla je prepovedano uporabiti na nepravilen način, prepovedano je odstraniti električne in elektronske dele z artikla ali jih uporabiti, če so poškodovani. Tako ravnanje lahko škoduje zdravju. **Upoštevajte:** Ta opozorila se nanašajo samo na dele artikla navedene zgoraj ali označene v navodilih s simbolom. Predno artikel odvržete v odpadke, iz njega odstranite baterije. Ostali deli artikla (kartice, dodatki,...) in embalaža niso predmet zgoraj zapisanih navodil in opozoril, in se jih lahko odvrže med ostale gospodinske odpadke, in se jih ne odnaša v centre za ločeno zbiranje odpadkov ali ne vrača trgovcu. Gospodinski uporabniki (neprofesionalni) naj kontaktirajo svojega prodajalca, javne službe, ki se ukvarjajo z ločenim zbiranjem odpadkov ali Clementoni servis za stranke (podatki navedeni na embalaži in na originalnih navodilih). Vpis v register električnih in elektronskih naprav n°IT0801000000019,10/01/2008.

Vzdrževanje: **1.** Očistite z nekoliko vlažno krpo in ne uporabljajte čistil ali kemičnih topil. **2.** Ne drgnite preveč energično po igrači zaradi prisotnih senzorjev v njej. **3.** Igrače ne potopite v vodo. **4.** Držite igračo stran od direktne sončne svetlobe in ostalih virov toplote. **5.** Če igrače dlje časa ne uporabljate, odstranite iz nje baterije. **6.** Ne poskušajte razstaviti igrače in prepričajte, da bi dobila udarce s predmeti trdih površin. **7.** Na konzolo ne izlivajte tekočine ali hrane. **8.** Vstavljenе baterije za namen demonstracije. Zamenjajte jih po nakupu igrače. **9.** Igro ne puščajte na temperaturi nižji od 0°C in ne na soncu, saj lahko nizke ali visoke temperature poškodujejo igračo. **10.** Ne spreminjajte igrače, saj lahko vsaka sprememba na igrači vpliva na varnost igrače. **11.** Otrok lahko igračo uporablja samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. **12.** Pred vsako igro pregledajte igračo in jo držite daleč stran od dosega otrok, če je igrača na kakršen koli način poškodovana. **Opozorilo.** Preden izročite artikel otroku odstranite vse dele embalaže (vrečke, trakove,...), ki niso del igre in jih držite daleč stran od dosega otrok. **Preberite navodila in shranite embalažo za morebitno kasnejšo uporabo. Barve in detalji vsebine se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži.**

