

NAVODILA ZA 270430 CRAZY CHIC SET SUPERSTAR NOHTI ŠK. 15174

VSEBINA: Vsebina: prenosna konzola, ki jo je potrebno sestaviti, aplikator za lak za nohte, gobice, svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu, sušilnik za nohte, pilica za nohte, 2 laka za nohte (1 x 5 ml rdeč lak za nohte/red nail polish; 1 x 5 ml vijola lak za nohte/violet nail polish: sestavine (ingredients) in količina prikazane na embalaži in na originalnih navodilih), 2 x lesketajoč prah, diski, lepilne šablone za nohte, lij, priložena navodila. Številka serije in datum poteka veljavnosti sta navedena na embalaži in etiketi izdelka. Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Glejte sličice na originalnih navodilih.

VARNOSTNE INFORMACIJE: Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. Uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo seta preberite navodila, sledite jim in shranite jih. Komplet/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Majhne otroke in živali držite stran od igralnega območja seta. Odgovorna odrasla oseba mora pred igro seznaniti otroke z opozorili, informacijami o varni uporabi in potencialnih nevarnostih pri igri s setom. Pripomočke in okraske, ki so priložene setu, uporabljajte samo na način, kot je zapisano v navodilih. Laka za nohte ne nanašajte na predele nohta, ki so blizu odprte rane ali razdražene kože. Konzolo s kozmetiko hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne sončne svetlobe in virov toplote.

NASVETI ZA ODRASLE, KI NADZORUJEJO IGRO: Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek. Komplet/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Odrasla oseba, ki nadzoruje poskuse, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih in morebitni nevarnosti. Pazite, da material ne pride v stik z očmi. Umijte si roke pred in po vsaki dejavnosti. Območje dejavnosti- delovna površina mora biti čista. Uporabljajte samo lak za nohte in pripomočke, ki so del seta. Ne uporabljajte opreme, ki ni bila dobavljena v kompletu ali priporočena v navodilih za uporabo. Lak za nohte hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne sončne svetlobe in virov toplote. Označen rok uporabe se nanaša na pravilno shranjeno kozmetiko.

KAKO NANAŠAMO IN ODSTRANJUJEMO LAK ZA NOHTE: Pred uporabo laka za nohte si vedno umijte roke. Ne nanašajte laka za nohte za odrasle pod ali nad lakom za nohte, ki je del seta zato, ker ga ne boste mogli odstraniti na način, kot je napisano v teh navodilih. Nanesite lak za nohte na suhe nohte. Lak za nohte odstranite tako, da ga enostavno oluščite stran z vaših nohtov. Ne uporabljajte odstranjevalca laka za nohte (acetona) ali ostalih raztopin. Lesketajoč prah: nanašajte samo na nohte.

POZOR! Lak za nohte nanašajte samo na nohte. Izogibajte se stikov z ostalimi deli telesa, posebno z očmi in usti. Ne nanašajte laka za nohte čez rane in/ali razdraženo kožo. Uporabljajte previdno: lak za nohte lahko poškoduje pohištvo, preproge ali porozne površine. POZOR. Svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu držite stran od oči. Ne usmerjajte ga proti očem ali obrazu.

INFORMACIJA ZA PRVO POMOČ:

Pri stiku z očmi: oči sperite z veliko količino vode in jih imejte odprte. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju: usta sperite z vodo in spijte nekaj sveže vode. Ne sprožajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: ponesrečenca odnesite na svež zrak.

Če ste v dvomu, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vzemite s seboj oboje – kozmetiko in embalažo, v kateri je le ta shranjena.

SESTAVA: Predno začne, izberite v vašem domu dobro osvetljen prostor in prostorno delovno površino; delovno površino pokrite s plastičnim prtom ali časopisnim papirjem, da se izognete umazaniji oz. da ne umažete delovne površine. Prosite odraslo osebo za pomoč pri sestavi konzole. Nadaljujte na naslednji način: bel pokrov pravilno namestite v roza osnovo in se prepričajte, da so zatiči poravnani (slika 1/fig 1). Vstavite aplikator na bel pokrov (slika 2/fig 2). Opomba. Da si olajšate vstavitve aplikatorja, ga položite navpično tako, da narahlo pritisnete prvo na eni strani, nato še na drugi strani. Vstavite spužvo pravilno v ustrezno vdolbino aplikatorja (slika 3/fig 3). Vstavite posodico za lesketajoč prah kot prikazuje slika 4/fig 4. Vstavite sušilec za lak za v sredino konzole in položite svinčnik v ustrezno vdolbino in kabel skozi režo (slika 5/fig 5). Vstavite preostale komponente seta v konzolo (slika 6/fig 6). Za prenašanje konzole uporabite priročne stranske prijeme. Narejeno. Sedaj lahko začnete.

APLIKATOR LAKA ZA NOHTE

Ko ustvarite s pomočjo pilice za nohte obliko nohta, ki jo želite, uporabite aplikator za nohte. Izberite stil, ki vam ustreza in sledite dragocenim nasvetom korak za korakom.

»Klasični« stil: za super barvite nohte! Izberite lak za nohte, ki vam je všeč in ga nanesite na nohte. Položite noht v ustrezno vdolbino na aplikatorju, da boste lažje in natančneje nalakirali nohte (slika 7/fig 7). Sedaj roko takoj premaknite na območje za sušenje (slika 8/fig 8). Če niste v celoti pokrila nohta z lakom, nanesite še eno plast potem, ko se prva plast popolnoma posuši.

»Glamur« stil: Opozorilo. Lepilne šablone so za enkratno uporabo. Izberite šablono, ki vam je všeč in jo nalepite na noht, ki ga želite okrasiti (slika 9/fig 9). Lak za nohte nanesite na gobico (slika 10/fig 10), prst vstavite v vdolbino, spustite pokrovček z gobico nalakirano z lakom, da le ta obarva noht (slika 11/fig 11). Ponovite postopek, če je potrebno. Sedaj roko takoj premaknite na območje za sušenje (slika 12/fig 12). Pazljivo odstranite šablono, da ne poškodujete dekoracije.

»Deco« sijaj: naj vaši nohti utripajo! Ponovite prve 3 korake kot pri »glamur« stilu. Nato, nadaljujte z uporabo svinčnika za razporejanje lesketajočega prahu – sledite korakom, ki so opisani v odstavku »svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu«. Opomba: pazljivo odstranite šablono šele takrat, ko ste nohte že okrasili z lesketajočim prahom in je dekoracija popolnoma suha.

»Popolni« sijaj: za temeljito sijoče nohte. Prvo, položite disk na plastičen vrh na konzoli, kjer si lakirate oz. dekorirate nohte na tak ali drugačen način (slika 13/fig 13). Zavrtite disk in izberite obliko, ki najbolj ustreza vašemu nohtu ter položite prst v vdolbino in se prepričajte, da je oblika ustrezna (slika 14/fig 14). Izberite lak za nohte, ki vam je všeč in ga nanesite na gobico (slika 10/fig 10), prst vstavite v vdolbino, spustite pokrovček z gobico nalakirano z lakom, da le ta obarva noht. Ponovite postopek, če je potrebno. Dvignite pokrovček in pazljivo odmaknite prst (slika 15/fig 15). Opomba: Če želite uporabiti lak za nohte drugačne barve, lahko uporabite oba konca gobice: enostavno jo odstranite in obrnite ter uporabite čisto stran gobice.

Sedaj nadaljujte z uporabo svinčnika za razporejanje lesketajočega prahu. Pomembno. Ne uporabljajte acetona ali kakršne koli druge kemične snovi za odstranjevanje laka za nohte z nohtov. Priložen lak za nohte je izdelan na vodni osnovi in se ga enostavno oluščiti stran z nohtov.

SVINČNIK ZA RAZPOREJANJE LESKETAJOČEGA PRAHU

Opozorilo. Ne nanašajte lesketajočega prahu na lak za nohte za odrasle. Uporabljajte svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu na pladnju, ki se nahaja na konzoli, da boste lažje odstranili prah in očistili površino. **Priporočila za pravilno uporabo svinčnika za razporejanje lesketajočega prahu:** Uporabljajte svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu kot je napisano in prikazano na slikah v navodilih. Neupoštevanje teh navodil lahko pomeni, da komponenta ne bo delovala pravilno. Uporabite lesketajoč prah, ki je priložen setu ali pa uporabite podoben tip lesketajočega prahu enake velikosti delcev. Delci prahu drugačne velikosti lahko zamašijo svinčnik ali pa povzročijo nepravilno delovanje. **POMEMBNO.**

Izogibajte se, da bi vstavili preveč lesketajočega prahu v svinčnik: da slednji deluje pravilno, je dovolj, da vstavite največ ¼ posodice lesketajočega prahu, da napolnite svinčnik. Pomembno je, da je lak za nohte, ki ga nanašate na noht, še vedno svež oz. neposušeno, ko uporabite svinčnik. Zaradi tega, dekorirajte samo en noht naenkrat. Položite prst z nohtom, ki ga želite okrasiti na sredino pladnja in nagnite prst navzdol, da boste kasneje lažje zbrali odvečen prah. Svinčnik med uporabo držite navpično, na višini približno 2 cm od nohta, ki ga želite okrasiti. Ne tiščite gumba na svinčniku ves čas neprekinjeno, ampak namesto tega uporabite več kratkih pritiskov na gumb. Po uporabi odstranite lesketajoč prah iz svinčnika.

Proizvod držite stran od vlažnih virov, vlažnega okolja. **Uporabna priporočila v primeru, da se svinčnik zamaši:** prepričajte se, da je lesketajoč prah res prisoten v svinčniku. Potresite svinčnik, da se prah razporedi navzdol po notranjosti svinčnika. Pritisnite na svinčnik z roko in držite konico svinčnika navzdol. Obrnite svinčnik navzdol in obratno. **POMEMBNO.** Za dober rezultat, se prepričajte, da lak za nohte še ni posušeno, ko uporabite svinčnik. Zaradi tega, dekorirajte samo en noht naenkrat. Predno začnete, vstavite lesketajoč prah v svinčnik. Kako? Zelo enostavno. Privzdignite jeziček na svinčniku in ga rahlo zavijte (slika 16/fig 16). Vstavite lij v odprtino. Stresite ½ posodice lesketajočega prahu v lij (slika 17/fig 17) in tako v odprtino svinčnika, nato trdno zaprite jeziček na svinčniku. Da pospešite okraševanje nohtov, vstavite lesketajoč prah v svinčnik predno si nanesete lak za nohte na nohte. Svinčnik aktivirate tako, da potisnete gumb na napravi na desno (slika 18/fig 18). Prst, katerega noht želite okrasiti, namestite na sredino pladnja na konzoli in nagnite prst navzdol, da boste kasneje lažje zbrali odvečen prah. Sedaj pritisnite gumb na svinčniku, da razpršite lesketajoč prah po nohtu (slika 19/fig 19). Opomba. Med uporabo svinčnika, ne pritiskajte neprekinjeno na gumb, ampak namesto tega uporabite več kratkih pritiskov na gumb. Odvečen lesketajoč prah z nohta odstranite tako, da noht večkrat nekoliko stresete. Lahko uporabite lepilni trak, ki ni priložen setu, da izboljšate dekoracijo nohta (slika 20/fig 20). Ko prenehate z uporabo naprave, potisnite gumb na sredino (slika 21/fig 21). Ko se dekoracija na nohtu popolnoma posuši, si umijte roke, da odstranite odvečen lesketajoč prah. Ko vam priloženega lesketajočega prahu zmanjka, ga lahko kupite v trgovini, kjer prodajajo izdelke »naredi sam« ali v trgovini z likovnim/ustvarjalnim materialom. Opomba. Svinčnik bo deloval pravilno samo, če bo velikost delcev lesketajočega prahu enaka velikosti delcev, ki jo je imel priložen lesketajoč prah. Po uporabi, odvečen prah odstranite iz naprave: vzemite posodico za lesketajoč prah ustrezne barve in lij, ki je priložen setu. Vstavite lij v posodico in počasi potisnite lesketajoč prah z naprave v lij (slika 22/fig 22). Ne pozabite: po vsaki uporabi operite spužvo aplikatorja za nanos laka za nohte z vročo vodo in nevtralnimi milom.

SUŠILEC LAKA ZA NOHTE

Za aktiviranje zračnega mehanizma, ki vam omogoči, da se lak za nohte hitreje posuši, potisnite gumb na napravi proti levi. Položite prste z okrašenimi nohti na površino pred oz. pod sušilec za nohte in nadaljujte s sušenjem nohtov. Ko zaključite s sušenjem, ne pozabite premakniti gumb na napravi na sredino.

Opozorilo. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte naprave na nikakršen koli drugačen način kot pa je ta, razložen v navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba se šteje za nepravilno in je nevarna. Set/napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 6 let. Pred uporaba naprave se prepričajte, da je konzola položena na ravno in stabilno delovno površino in preverite, da je gornji del naprave čist in neoviran. Ne usmerjajte toka zraka na poškodovano ali razdraženo kožo. Ne ovirajte odprtine, ki se nahaja na zgornji strani naprave sušilca, da se le ta ne pregreje. Nikoli ne uporabljajte in nikoli ne položite naprave pod odeje ali vzglavnike, ker se lahko pregreje in povzroči požar. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne puščajte izpostavljenе atmosferskim vplivom (sonce, dež itd.,...) in jo vedno držite stran od virov toplote, direktne sončne svetlobe in vlažnosti. V primeru napak in/ali motenj, naprave ne uporabljajte in ne posegajte v njo.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Sušilec laka za nohte in svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu delujeta z 2 alkalnima baterijama tipa AA/ LR6 1.5 , ki nista priloženi. Ta artikel lahko uporablja samo navedene baterije (sličica na zadnji strani originalnih navodil).

Namestitev in odstranitev baterij: Baterije naj vstavi odrasla oseba. Na spodnji strani naprave-sušilca za nohte z izvijačem odprite baterijski pokrov. Vstavite 2 baterij alkalnega tipa AA/AM3/ LR6 1.5 V – pazite, da so vstavljene pravilno glede na smer polarnosti (+/- simbol, ki je narisana na mestu, kjer vstavite baterije). Zaprite baterijski pokrov in zatisnite vijak z izvijačem. **Navodila za pravilno uporabo artikla in menjavanje baterij ter odlaganje izrabljenih baterij – preberite na priloženem listu v škatli (NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV). Preberite in shranite za kasnejšo uporabo.**

Priporočila med uporabo: V primeru anomalij ali nepravilnega delovanja, naredite naslednje preproste kontrole: naprave se ne vklopi: Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno? Ali je potrebno baterije zamenjati? V primeru motenj v delovanju: odstranite bateriji iz naprave in ju ponovno vstavite, da obnovite pravilno delovanje.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE: Pred čiščenjem odstranite bateriji iz artikla. Artikel čistite samo z vlažno krpo, izogibajte se uporabi abrazivnih in kislinskih snovi, ker lahko poškodujejo plastične dele artikla. Artikla ne potaplajte v tekočine. Če pride artikel v stik s tekočino, ga takoj posušite, tako da ga obrišete s suho, čisto in mehko krpo. Ne posegajte v notranje sestavne dele artikla, da se izognete poškodovanju le tega. Nastajanje prahu na električnih in elektronskih napravah in izpostavljanje ekstremnim temperaturam, padcem in trkom ali vlagi lahko povzroči motnje v delovanju ali poškoduje baterije in/ali plastične dele. Ne uporabljajte artikla, če je poškodovan. Ne uporabljajte pomivalnega stroja, da operete gobice, ki so priložene setu. Uporabite vlažno krpo za čiščenje konzole. Za temeljito čiščenje, odstranite dodatke, sušilec za nohte in svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu.

Pazite, da vam ne padejo na tla. Navodila o pravilnem odlaganju baterij – preberite na priloženih navodilih, ki so priložena v škatli.

OPOZORILO! Glavni centri za zastrupitve v posameznih državah – podatki zapisani na originalnih navodilih.

Za **SLOVENIJO:** **Center za zastrupitve** se nahaja v glavni stavbi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na Zaloški 7, v Ljubljani. **Telefon:** +386 (01) 522 52 83.