

ŠIFRA UNIKA: 270528

NAZIV ARTIKLA: LAMA PLIŠ CLEMENTONI ZVOK 17302

Simpatična lama iz pliša z interaktivnim gumbom, ki spodbuja otrokov senzorični, psihomotorični in čustven razvoj otroka. Plastični obesek je idealen tudi v fazi rasti zob. Številne vesele melodije in mehki pliš za varno igro vaših otrok. Priporočamo otrokom od 6. do 36. meseca starosti. Material: 100% poliester.



Distributer: UNIKA TTI d.o.o
Volaričeva 1, 6230 Postojna, Slovenija
Tel: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

Opozorilo. Preden izročite artikel otroku odstranite in zavrzite vse dele embalaže (vrečke, trakove,...), ki niso del igrače, in jih hranite, držite daleč stran od dosega otrok. Preberite navodila in shranite jih za kasnejšo uporabo. Barve in detajli vsebine se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. Opozorilo. Zelo priporočljivo je, da izdelek pritrdi in namesti odrasla oseba ter da se izognete uporabi dodatnih trakov, saj bi lahko predstavljali nevarnost zapletanja za otroka.

Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za prihodnjo uporabo. Napajanje: 2 bateriji tipa »AAA/R03« 1.5 V (priložene samo v demonstracijske namene). Opozorilo. Baterije mora vedno vstaviti odrasla oseba. **Namestitev baterij (sličice na embalaži):** Baterije mora namestiti odrasla oseba. 1. Prepričajte se, da je igrača izklopljena, gumb je na poziciji OFF. 2. Uporabite križni izvijač, da odvijete vijak na baterijskem pokrovu in odprite pokrov. 3. Odstranite izrabljene baterije. 4. Vstavite 2 novi bateriji tipa »AAA/R03« 1.5 V pravilno glede na smer polarnosti (+/-), ki je označena znotraj baterijskega pokrova. 5. Zaprite baterijski pokrov in z izvijačem dobro zatisnite vijak. Predno izročite igračo otroku, redno pregledujte igračo, stopnjo obrabe in prisotnost morebitnih poškodb igrače. V primeru poškodbe, igrače ne uporabljajte in jo držite stran od dosega otrok.

OPAZORIL! Baterije mora vstaviti odrasla oseba. Pri vstavljanju baterij pazite na proizvajalčeve oznake za smer polarnosti (+/-). Izrabljene baterije odstranite iz igrače. Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Da se izognete kratkim stikom, v nobenem primeru ne prijemajte kontaktov znotraj praznega baterijskega prostora. Baterije za polnjenje pred polnjenjem vzemite ven iz igrače. Baterije za polnjenje se morajo polniti pod nadzorom odrasle osebe. Nikole ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Ne uporabljajte različnih tipov baterij, nikoli rabljenih in novih skupaj. **Druga priporočila:** Baterije so nevarne, če se jih pogoltne, zato jih držite daleč stran od dosega otrok. Priporočamo, da baterije odstranite iz igrače, če le ta ni v uporabi dlje časa. Ne poskušajte odpreti baterij. Ne mečite baterij v ogenj.

Navodila za odlaganje baterij: Ta simbol pomeni, da morate z izrabljenimi baterijami ravnati v skladu z veljavnimi okoljskimi normativi. Kemični simbol za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) in/ali svinec (Pb), ki se nahaja pod prekržanim simbolom za smeti pomeni, da obstaja pomenljiv odstotek relativne sestavine v bateriji. Te sestavine so visoko škodljive za okolje in zdravje človeka. Pravilno odlaganje baterij omogoča njihovo izolacijo in ciljno obravnavo škodljivih sestavin, in omogoča reciklažo plemenitih primarnih materialov, zmanjšanje negativnih vplivov na ljudi in živali. Odlaganje izrabljenih baterij na odlagališčih ali okolju pomenljivo poveča tveganje onesnaževanja vode. V skladu z Direktivo EU 2013/56/EU, je prepovedano odlagati baterije in akumulatorje kot gospodinjinski odpadke in stranke so dolžne sodelovati pri ločevanju odpadkov in njihovem ločenem odlaganju. **Kako odlagamo baterije:** predno odvržete baterije, jih popolnoma izpraznite tako, da je artikel delujoč, dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo. Odstranite baterije iz igrače, preden odvržete igračo. Odstranite/odvržite izrabljene baterije ločeno od gospodinjinskih odpadkov v skladu z lokalnimi uredbami: vrnite baterije na mesto, kjer ste igračo kupili ali jo dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Vrnitev izrabljenih baterij je brezplačna. Nepravilno odlaganje izrabljenih baterij se kaznuje.

NAVODILA ZA ODLAGANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV, KI SO PREDMET LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV. POMEMBNO! Deli artikla, ki so označeni s prekržanim simbolom za smeti ali na tak način označeni v navodilih, so v vseh državah EU (Direktiva UE 2012/19/CE) in ostalih, ki imajo ločeno zbiranje odpadkov, predmet obveznega ločenega zbiranja odpadkov, ko se njihova uporabnost zaključí. Prepovedano je odlaganje takih delov artikla v mešane gospodinjinske odpadke. **Kako odlagamo električne in elektronske naprave:** Obvezno je ločeno zbiranje teh komponent označenih s simbolom (ali tako navedenih v ustrezni dokumentaciji), in jih odvržiti v odpadke namenjene električnim, elektronskim napravam in baterijam, ali jih vrniti prodajalcu ob nakupu novega izdelka in tudi brezplačno v primeru, da je izdelek manjši od 25 cm. Uporabniki artikla imajo pomembno vlogo v odlaganju izrabljenih električnih in elektronskih naprav. Pomembno je, da se vsak uporabnik zaveda svoje vloge in da vedno odloži električne/elektronske odpadke v skladu z veljavno zakonodajo. Ter tako prispeva k pravilnemu ravnanju z odpadki in spodbuja njihovo ponovno uporabo, recikliranje in/ali okrevanje. Opozorilo. Komponente označene s simbolom vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi. Prepovedano je odlaganje med mešane gospodinjinske odpadke ali skupaj z gospodinjinskimi odpadki. Nepravilno odlaganje lahko škoduje okolju in je lahko sankcionirano z zakonom. Teh komponent se ne sme uporabiti nepravilno. Prepovedano je odstraniti električne in elektronske dele iz igrače ali uporabiti igračo, če je poškodovana. Tako ravnanje lahko škoduje zdravju. **Opomba:** Ta opozorila se nanašajo samo na dele artikla navedene zgoraj ali označene v navodilih s simbolom. Predno artikel odvržete v odpadke, iz njega odstranite baterije. Ostali deli artikla (kartice, dodatki,...) in embalaža niso predmet zgoraj zapisanih navodil in opozoril, in se jih lahko odvrže v skladu z veljavnimi standardi, in se jih ne odnaša v centre za ločeno zbiranje odpadkov ali ne vrača trgovcu ob nakupu nove igrače. Gospodinjinski uporabniki (neprofesionalni) naj kontaktirajo svojega prodajalca, javne službe, ki se ukvarjajo z ločenim zbiranjem odpadkov ali Clementoni servis za stranke (podatki navedeni na embalaži in na originalnih navodilih).

Vzdrževanje: 1. Očistite z nekoliko vlažno krpo in ne uporabljajte čistil ali kemičnih topil. Če odstranite notranji modul, je igrača pralna v pralnem stroju pri temperaturi 30°C (občutljivo perilo, nežni cikl). 2. Ne drgnite preveč energično po igrači zaradi prisotnosti senzorjev v njej. 3. Držite igračo stran od direktne sončne svetlobe in ostalih virov toplote. 4. Če igrače dlje časa ne uporabljate, odstranite iz nje baterije. 5. Ne poskušajte razstaviti igrače in preprečite, da bi dobila udarce s predmeti trdih površin. 6. Na igračo ne izlivajte tekočine ali hrane. 7. Igrače ne potopite v vodo. 8. Igro ne puščajte na temperaturi nižji od 0°C in ne na soncu, saj lahko nizke ali visoke temperature poškodujejo igračo. 9. Ne spreminjajte igrače, saj lahko vsaka sprememba na igrači vpliva na varnost igrače. 10. Otrok lahko igračo uporablja samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. 11. Pred vsako igro pregledajte igračo in jo držite daleč stran od dosega otrok, če je igrača na kakršen koli način poškodovana.