

ROBOT KAČA NAVODILA - SLITHER BOT

Za zagotovitev ustreznega delovanja elektromotorja je bila med proizvodnjo dodana majhna količina masti. V primeru visokih temperatur se ta snov lahko stopi in omasti. Če je motor v kompletu umazan, ga lahko preprosto očistite s papirnatimi servietami. Uporabljena mast ni niti strupena niti nevarna.

Opozorilo! Samo za otroke, starejše od 8 let, Navodila za odrasle so vključena in jih je treba upoštevati. **OPOZORILO:** prosite odraslo osebo, naj odstrani koščke s treh plastičnih podpornih okvirjev. Po potrebi lahko to storijo tudi s pomočjo škarij. Vse preostale ostre kose je treba takoj zavreči.

Stran 2 na originalnih navodilih (SESTAVNI DELI / COMPONENTS)

Stran 3 na originalnih navodilih (MONTAŽA / ASSEMBLY)

OPOZORILO: Barve lahko varirajo.

Robota sestavite tako, da začnete sestavljati pri glavi.

Vzemite dva dela prvega modula, označena s številčkama 1a in 1b, nato pa jih sestavite, kot je prikazano na sliki.

OPOMBA: polovica modula, označena z "A", bo vedno zgornja polovica, medtem ko bo označena z "B" vedno spodnja polovica.

Nadaljujte s sestavljanjem tako, da vzamete dva dela drugega modula, označena s številčkama 2A in 2B, nato pa jih pritrдите, kot je razloženo v prejšnjem koraku.

Stran 4 na originalnih navodilih

Kolesa namestite na del 3B, kot je prikazano na sliki.

OPOMBA: izvedite enak postopek za dela 7B in 11B.

Odstranitev in namestitvev baterij

1. Prepričajte se, da je naprava izključena.
2. Odstranite pokrov prostora za baterije.
3. Odstranite izrabljene baterije.
4. Vstavite baterije (2 x 1,5 V AAA/LR03) tako, da se ujemajo oznake njihovih polov s tistimi na predelu za baterije.
5. Baterije mora vstaviti odrasla oseba.
6. Ponovno zaprite pokrov z ustreznimi vijaki.
7. Prepričajte se, da robot deluje.



Po vsakem koraku vedno preverite, če ste vse komponente pravilno in dovolj trdno pričvrstili.