

# ROBOT ROBOBEETLE NAVODILA

Za zagotovitev ustreznega delovanja elektromotorja je bila med proizvodnjo dodana majhna količina masti. V primeru visokih temperatur se ta snov lahko stopi in omasti. Če je motor v kompletu umazan, ga lahko preprosto očistite s papirnati servietami. Uporabljena mast ni niti strupena niti nevarna.

**Opozorilo!** Samo za otroke, starejše od 8 let, Navodila za odrasle so vključena in jih je treba upoštevati. **OPOZORILO:** prosite odraslo osebo, naj odstrani koščke s treh plastičnih podpornih okvirjev. Po potrebi lahko to storijo tudi s pomočjo škarij. Vse preostale ostre kose je treba takoj zavreči.

## Stran 2 na originalnih navodilih ( SESTAVNI DELI / COMPONENTS )

**OPOZORILO:** Nekateri sestavni deli robota so pritrjeni na plastične nosilce. Ko ločite sestavne dele, vprašajte odraslo osebo, da vam pomaga odstraniti ostre dele z pilo ali brusnim papirjem. Ta postopek mora biti narejen iz varnostnih razlogov kot tudi zaradi preprečevanja trenja, kateri bi lahko ogrozil pravilno delovanje robota.

## Stran 3-6 na originalnih navodilih ( MONTAŽA / ASSEMBLY )

**OPOZORILO:** predlagamo vam da vstavite vijake v zaporedju kot je prikazano na sliki. Pritrdite jih do polovice, nato jih pritrdite do konca, preverite da so vsi pritrjeni do konca.

## Odstranitev in namestitvev baterij

1. Prepričajte se, da je naprava izključena.
2. Odstranite pokrov prostora za baterije.
3. Odstranite izrabljene baterije.
4. Vstavite baterije (1 x 1,5 V AA/LR6) tako, da se ujemajo oznake njihovih polov s tistimi na predelu za baterije.
5. Baterije mora vstaviti odrasla oseba.
6. Ponovno zaprite pokrov z ustreznimi vijaki.
7. Prepričajte se, da robot deluje.



**Po vsakem koraku vedno preverite, če ste vse komponente pravilno in dovolj trdno pričvrstili.**