

ITEM NO.: MQ-6119 (200 X 94 MM)

NAVODILA ZA 912201 PIANO MIKROFON DISPLAY MQ 61 TIPK BAT. ŠK. 25035

FUNKCIJE (GLEJTE SLIČICO): 1. POWER- VKLOP/IZKLOP, 2. KEYBOARD-KLAVIATURA, 3. VOLUME-GLASNOST +/-, 4. TONE A-B/TON A-B, 5. LESSON-LEKCIJA, 6. DRUM COMBINATION- KOMBINACIJA BOBNOV, 7. RHYTHM COMBINATION-KOMBINACIJA RITMOV, 8. FILL-IN/DODATEK, 9. STOP-KONEC, 10. TEMPO +/-, 11. RECORD-SNEMANJE, 12. PROG/PROGRAMIRANJE, 13. PLAY/SE- PREDVAJANJE/ZVOČNI EFEKT, 14. CHORD-AKORD, 15. DEMO

DELOVANJE:

1. POWER-VKLOP/IZKLOP: PIANO VKLJUČIMO S POTISKOM GUMBA NA POZICIJO "ON", IZKLJUČIMO S POTISKOM GUMBA NA POZICIJO "OFF" (1/2). PRILOŽEN JE TUDI MIKROFON, KI GA PRIKLJUČIMO NA ZGORNJI DESNI STRANI PIANA, VHOD MIC.

2. VOLUME-GLASNOST +/-: GLASNOST ZVOKA S "+" POVEČUJETE, Z "-" ZMANJŠUJETE (15 STOPENJ GLASNOSTI) (3).

3. DRUM/BOBEN: SKUPINA "DRUM GROUP-BOBEN SKUPINA": PRITISNITE ENEGA OD 8 GUMBOV ZA BOBNE (6).

4. RHYTHM COMBINATION -RITEM KOMBINACIJA: 1. PRITISNITE NA ENEGA OD GUMBOV ZA RITEM IN IZBERITE RITEM (7); 2. V OKVIRU NAČIN RITMA, PRITISNITE "FILL-IN/DODATEK, DA VSTAVITE PREHOD RITMA (8); 3. PRITISNITE "STOP- KONEC", DA ZAKLJUČITE NAČIN IZBRANEGA IGRANJA.

5. TEMPO +/-: PRITISNITE TIPKO +/- NAD NAPISOM TEMPO IN POSPEŠITE ALI UPOČASNITE RITEM (10).

6. TONE-TON: 1. TONE A-B/TON A-B. PRITISNITE GUMB "TONE A-B" IN IZBERITE OBMOČJE TONOV (A-TONE 0-7, B-TONE 8-15) (4);

7. RECORD/SNEMANJE: 1. PRITISNITE GUMB "RECORD-SNEMANJE", DA AKTIVIRATE SNEMANJE, NATO PRITISNITE NA KLAVIATURO IN ZAIGRAJTE (11); 2. PLAY/SE- IGRANJE/ZVOČNI EFEKT: PRITISNITE GUMB "PLAY/SE", DA PREDVAJATE POSNETO MELODIJO (13). 3. PRITISNITE "START/STOP-ZAČETEK/KONEC", DA ZAKLJUČITE S TO FUNKCIJO.

8. SOUND EFFECT- ZVOČNI EFEKT: ELEKTRONSKA KLAVIATURA IMA 3 NAČINE ZVOČNIH EFEKTOV. PRITISNITE NA GUMB "PLAY/SE" IN VKLJUČITE ENEGA OD ZVOČNIH EFEKTOV (13). FUNKCIJA NE DELUJE, ČE IMATE VKLJUČEN "RECORD" ALI "PROGRAMME MODE".

9. CHORD/AKORD: KLAVIATURE IMAJO VKLJUČEN ENOJEN SISTEM ALI SISTEM "PRST AKORD". PRED ZAČETKOM IGRANJA IZBERITE RITEM, KI GA ŽELITE. 1. IZBERITE RITEM, KI GA ŽELITE, IN PRITISNITE NA IZBRANI GUMB ZA RITEM V SKUPINI "RHYTHM COMBINATION-RITEM KOMBINACIJA" (7);

10. DEMO: PRITISNITE GUMB DEMO IN PREDVAJALA SE BO MELODIJA - ENA OD 6, Z VSAKIM PRITISKOM SE PREDVAJA NASLEDNJA (15). PRITISNITE "STOP-KONEC", DA ZAKLJUČITE S TO FUNKCIJO.

11. LEARN MODE/NAČIN UČENJA: 1. PRITISNITE GUMB "FOLLOW-SLEDITI" ALI "OKON" GUMB, DA IZBERETE NAČIN UČENJA (5). PRITISNITE ENEGA OD BELIH GUMBOV IN KLAVIATURA PRIČNE IGRATI, VI PA LAHKO ČEZ MELODIJO IGRATE. PRI "FOLLOW" IMATE PROSTO, PRI "OKON" PA S PRITISKOM SAMO ENE KLAVIRSKO TIPKE ZAIGRATE CELOTNO MELODIJO. PRITISNITE "START/STOP-ZAČETEK/KONEC", DA ZAKLJUČITE S TO FUNKCIJO.

UNIKATOY

Uvoznik/Importer EU: **UNIKA TTI d.o.o.**
Volaričeva 1, 6230 Postojna, Slovenija
Tel: +386 7 00 00 00; www.unikatoy.si

