

NAVODILA ZA 270429 CRAZY CHIC SET BLEŠČICE NOHTI ŠK. 15179

VSEBINA: delovna postaja, naprava za nanašanje lesketajočega prahu, 1 x lak za nohte (5 ml), roza in vijolični lesketajoč prah, priložena navodila. Številka serije in datum poteka veljavnosti sta navedena na embalaži in etiketi izdelka. Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Glejte sličice na originalnih navodilih.

VARNOSTNE INFORMACIJE: Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. Uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo seta preberite navodila, sledite jim in shranite jih. Komplet/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Majhne otroke in živali držite stran od igralnega območja seta. Odgovorna odrasla oseba mora pred igro seznaniti otroke z opozorili, informacijami o varni uporabi in potencialnih nevarnostih pri igri s setom. Pripomočke in okraske, ki so priložene setu, uporabljajte samo na način, kot je zapisano v navodilih. Laka za nohte ne nanašajte na predele nohta, ki so blizu odprte rane ali razdražene kože. Set hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne sončne svetlobe in virov toplote.

NASVETI ZA ODRASLE, KI NADZORUJEJO IGRO: Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek. Komplet/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Odrasla oseba, ki nadzoruje poskuse, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih in morebitni nevarnosti. Pazite, da material ne pride v stik z očmi. Umijte si roke pred in po vsaki dejavnosti. Območje dejavnosti- delovna površina mora biti čista. Uporabljajte samo lak za nohte in pripomočke, ki so del seta. Ne uporabljajte opreme, ki ni bila dobavljena v kompletu ali priporočena v navodilih za uporabo. Lak za nohte hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne sončne svetlobe in virov toplote. Označen rok uporabe se nanaša na pravilno shranjeno kozmetiko.

KAKO NANAŠAMO IN ODSTRANJUJEMO LAK ZA NOHTE: Pred uporabo laka za nohte si vedno umijte roke. Ne nanašajte laka za nohte za odrasle pod ali nad lakom za nohte, ki je del seta zato, ker ga ne boste mogli odstraniti na način, kot je napisano v teh navodilih. Nanesite lak za nohte na suhe nohte. Lak za nohte odstranite tako, da ga enostavno oluščite stran z vaših nohtov. Ne uporabljajte odstranjevalca laka za nohte (acetona) ali ostalih raztopin. Lesketajoč prah: nanašajte samo na nohte.

OPOZORILO! Lak za nohte nanašajte samo na nohte. Izogibajte se stikov z ostalimi deli telesa, posebno z očmi in usti. Ne nanašajte laka za nohte čez rane in/ali razdraženo kožo. Uporabljajte previdno: lak za nohte lahko poškoduje pohištvo, preproge ali porozne površine. Opozorilo. Napravo za nanašanje lesketajočega prahu držite stran od oči. Nikoli ne usmerite naprave proti očem ali obrazu.

INFORMACIJA ZA PRVO POMOČ:

Pri stiku z očmi: oči sperite z veliko količino vode in jih imejte odprte. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju: usta sperite z vodo in spijte nekaj sveže vode. Ne sprožajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: ponesrečenca odnesite na svež zrak.

Če ste v dvomu, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vzemite s seboj oboje – kozmetiko in embalažo, v kateri je le ta shranjena.

Navodila: Predno začnete, izberite v vašem domu dobro osvetljen prostor in prostorno delovno površino; delovno površino pokrite s plastičnim prtom ali časopisnim papirjem, da se izognete umazaniji oz. da ne umažete delovne površine. Vzemite napravo za nanašanje lesketajočega prahu, dvignite plastično tesnilo, napolnite polovico pokrovčka, s katerim zaprete tubo lesketajočega prahu, z lesketajočim prahom in le tega vstavite v luknjico v napravi (slika 1) in trdno zatisnite. Nanesite lak za nohte na vaš noht (slika 2). Prst položite v pravilno vdolbinico na mestu, kjer počiva vaša dlan. Pripravite se, da je prst obrnjen navzdol v posodico, da boste enostavneje pobrali odvečen lesketajoč prah. Napravo za nanašanje lesketajočega prahu držite približno 1 cm stran od nohta, ki ga želite okrasiti, večkrat na hitro pritisnite na gumb na napravi, da se prah spusti iz naprave, nato začnite z okraševanjem nohta (slika 3). **Pomembno** je, da je lak za nohte, ki ste ga nanesli na noht, še vedno svež oz. neposuščen, ko uporabite napravo za nanašanje lesketajočega prahu, kajti drugače se prah ne bo oprijel na noht. Zaradi tega, dekorirajte samo en noht naenkrat. Odvečen lesketajoč prah z nohta odstranite tako, da noht večkrat nekoliko stresete. Lahko uporabite lepilni trak, ki ni priložen setu, da izboljšate dekoracijo nohta (slika 4). Ko zaključite, položite preostanek lesketajočega prahu iz naprave ali z delovne postaje nazaj v tubo. Napravo za nanašanje lesketajočega prahu pa položite na svoj prostor na delovni postaji. Opomba. Ko vam priloženega lesketajočega prahu zmanjka, ga lahko kupite v trgovini, kjer prodajajo izdelke »naredi sam« ali v trgovini z likovnim/ustvarjalnim materialom. Opomba. Naprava za nanašanje lesketajočega prahu bo delovala pravilno samo, če bo velikost delcev lesketajočega prahu enaka velikosti delcev, ki jo je imel priložen lesketajoč prah.

NAPRAVA ZA NANAŠANJE LESKETAJOČEGA PRAHU: Opozorilo. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte naprave na nikakršen koli drugačen način kot pa je ta, razložen v navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba se šteje za nepravilno in je nevarna. Set/napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 6 let. Pred uporabo naprave se pripravite, da je konica naprave čista in neovirana. Nikoli ne nanašajte lesketajočega prahu na poškodovano ali razdraženo kožo. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne puščajte izpostavljene atmosferskim vplivom (sonce, dež itd...), nikoli je ne izpostavljajte vlažnemu okolju ali direktni sončni svetlobi in vedno jo hranite, držite stran od virov toplote, direktne sončne svetlobe in vlažnosti. V primeru napak in/ali motenj, naprave ne uporabljajte in ne posegajte v njo.

NASVETI ZA UPORABO NAPRAVE ZA NANAŠANJE LESKETAJOČEGA PRAHU: Nikoli ne uporabite naprave za nanašanje lesketajočega prahu na drugačen način kot je zapisano v navodilih. Neupoštevanje navodil lahko prepreči pravilno delovanje naprave za nanašanje lesketajočega prahu. **Pomembno.** Izogibajte se, da bi vstavili preveč lesketajočega prahu v napravo: da slednja deluje pravilno, je dovolj, da vstavite največ ¾ pokrovčka tube lesketajočega prahu, da napolnite napravo. Prst, katerega noht želite okrasiti, namestite na sredino delovne postaje in nagnite prst navzdol, da boste kasneje lažje zbrali odvečen prah. Ne tiščite gumba na svinčniku ves čas neprekinjeno, ampak namesto tega uporabite več kratkih pritiskov na gumb. Naprave ne hranite v vlažnem okolju. **Če naprava za nanašanje lesketajočega prahu zablokira:** pripravite se, da je lesketajoč prah res prisoten v napravi in da ga je dovolj.

Potesrite napravo, da se prah razporedi navzdol po notranjosti naprave za nanašanje lesketajočega prahu. Držite konico naprave navzdol in pritisnite na napravo z roko.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Naprava za nanašanje lesketajočega prahu deluje z 2 alkalnima baterijama tipa AA/ LR6 1.5 V, ki nista priloženi. Ta artikel lahko uporablja samo navedene baterije (sličica na originalnih navodilih). **Namestitev in odstranitev baterij:** Baterije naj vstavi odrasla oseba. Na ročici naprave za nanašanje lesketajočega prahu z izvijačem odprite baterijski pokrov. Vstavite 2 baterij alkalnega tipa AA/AM3/ LR6 1.5 V – pazite, da so vstavljene pravilno glede na smer polarnosti (+/- simbol, ki je narisano na mestu, kjer vstavite baterije). Zaprite baterijski pokrov in zatisnite vijak z izvijačem. **Priporočila med uporabo:** V primeru anomalij ali nepravilnega delovanja, naredite naslednje preproste kontrole: naprava se ne vklopi: Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno? Ali je potrebno baterije zamenjati? V primeru motenj v delovanju: odstranite bateriji iz naprave in ju ponovno vstavite, da obnovite pravilno delovanje.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE: Pred čiščenjem odstranite bateriji iz artikla. Artikel čistite samo z vlažno krpo, izogibajte se uporabi abrazivnih in kislinskih snovi, ker lahko poškodujejo plastične dele artikla. Artikla ne potaplajte v tekočine. Če pride artikel v stik s tekočino, ga takoj posušite tako, da ga obrišete s suho, čisto in mehko krpo. Ne posegajte v notranje sestavne dele artikla, da se izognete poškodovanju le tega. Nastajanje prahu na električnih in elektronskih napravah in izpostavljanje ekstremnim temperaturam, padcem in trkom ali vlagi lahko povzročijo motnje v delovanju ali poškoduje baterije in/ali plastične dele. Ne uporabljajte artikla, če je poškodovan. Uporabite vlažno krpo za čiščenje delovne postaje. Za temeljito čiščenje, odstranite dodatke in napravo za nanašanje lesketajočega prahu. Pazite, da vam ne padejo na tla. Navodila o pravilnem odlaganju baterij – preberite na priloženih navodilih, ki so priložena v škatli. Plastične-embalažne vrečke so lahko nevarne. Da se izognete nevarnosti zadušitve, jih držite izven dosega otrok in dojenčkov.

OPOZORILO! Glavni centri za zastrupitve v posameznih državah – podatki zapisani na originalnih navodilih.

Za **SLOVENIJO:** Center za zastrupitve se nahaja v **glavni stavbi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana**, na Zaloški 7, v Ljubljani. **Telefon:** +386 (01) 522 52 83.