



NAVODILA ZA 420488 AVTO DALJ. HOT WHEELS DRIFT ROD 1:24 63255

UNIKATOY

Distributer: UNIKA TTI d.o.o.
Volaričeva 1, 6230 Postojna, Slovenija
Tel: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

Napajanje:
Avto: 3 baterije tipa »AA« 1,5V
Daljinski upravljalac: 2 bateriji tipa »AA« 1,5V.
Baterije niso priložene.




Podoba&funkcija: Razmerje: 1:24
Funkcija: Naprej, nazaj, levo, desno, stop.
Podoba: pomanjšana reprodukcija originalnega avta v plastiki. Neodvisni vzmetni sistem.



5. Za boljše delovanje usmerite anteno v zrak in ne proti vozilu.



2. Med vožnjo lahko pride do motenj med anteno in upravljalcem. Ne vozite z vozilom, kjer so električne žice, velike stavbe, ali CB naprave.



4. Vozila ne izpostavljajte direktno soncu. Vedno, ko vozila ne uporabljate, premaknite stikalo na vozilu na OFF:



Napajanje: avto: 3 baterije tipa »AA« 1,5V (niso priložene) ; daljinski upravljalac: 2 bateriji tipa »AA« 1,5V (nista priloženi). Shranite podatke in opozorila za kasnejšo uporabo.
OPOZORILA! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za kasnejšo uporabo. Vse fiksne elemente mora odstraniti kompetentna odrasla oseba. Ne odpirajte in ne spreminjajte igrače, niti ne daljinskega upravljalca/polnilca ali ne spreminjajte nobenih komponent znotraj. Igrača ne sme biti povezana z nazivno močjo, ki je višja , kot pa je nasvet za 3 bateriji s skupno močjo 4.5 V. **PRIPRAVA:** Odrasli morajo izvesti vse operacije, ki se nanašajo na električni sistem. Ne dovolite otrokom, da se igrajo s temi komponentami. Ko vstavljate baterije, vedno preverite, da se ujemajo +/- znaki označeni v predelu za baterije. Odstranite vse dele embalaže, predno izročite artikel otroku. Vstavite 3 alkalne baterije tipa AA v vozilo in 2 alkalni bateriji tipa AA v daljinski upravljalac. Odstranite zaščitni pokrov za baterije na obeh, vozilu in daljinskem upravljalcu, tako da z izvijačem odvijete vijak. Po vsaki operaciji pazljivo zatisnite vijak na baterijskem pokrovu nazaj. Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za prihodnjo uporabo. **BATERIJSKO OPOZORILO:** Vedno preverite baterije v primeru v primeru puščanja. Če se to zgodi, očistite ohišje in kontakte, predno vstavite nove baterije. Prepričajte se, da ste pravilno vstavili baterije (+/-) in sledite proizvajalčevim navodilom za igračo in baterije. Nikoli ne mešajte starih in novih baterij, ali ne mešajte karbon-cink, alkalnih ali nikelj-kadmij baterij. Ne mešajte različnih blagovnih znamk baterij. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterije za polnjenje pred polnjenjem vzemite ven iz igrače. Baterije za polnjenje naj polni odrasla oseba. Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Vedno odstranite baterije, ko artikel ni v uporabi ali ko ga odvržete. Varno odstranite baterije. Pozor: baterije znotraj artikla lahko eksplodirajo ali puščajo, ko so v kontaktu z ognjem. Nevarnost eksplozije, če vstavite baterije nepravilnega tipa. V primeru puščanja elektrolitov si zaščitite oči in roke. Baterije položite v plastično vrečko ali posodo, predno jih lahko varno odvržete. Če vaša koža ponesreči pride v stik z elektrolite, močno sperite kožo pod tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom. Izrabljene baterije odložite v skladu z lokalnimi pravili, in jih ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Baterije odvrzite v skladu z navodili, ločeno od gospodinjskih odpadkov, v skladu z lokalno zakonodajo. Vrnite artikel na mesto, kjer ste ga kupili ali ga dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Vsi električni in elektronski aparati lahko vsebujejo sestavine škodljive za okolje in zdravje ljudi, če so odvrženi na nepravilen način. Za nepravilno ali nelegalno odvržene odpadke so predvidene sankcije v EU. Mondo S.p.A. ni odgovoren, če igračo predelate in/ali narediti nepooblaščen spremembe brez dovoljenja. **KORISTNI NASVETI:** očistite igračo z vlažno gobo ali krpo - ne potopite igrače v vodo. Zaščitite igračo pred dežjem, snegom in vlago. Opozorilo. Ne uporabljajte v bližini ognja. Igračo odvrzite med odpadke ločeno od gospodinjskih odpadkov, v skladu z lokalno zakonodajo. Preberite in shranite.

Ta simbol predstavlja dolžnost pravilnega odstranjevanja baterij. Vse baterije in akumulatorji lahko vsebujejo škodljive snovi za okolje in zdravje človeka, ki so, če so nepravilno odvržene, nevarne. Odstranite/odvrzite izrabljene baterije ločeno od gospodinjskih odpadkov v skladu z lokalnimi uredbami: vrnite artikel na mesto, kjer ste ga kupili ali ga dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Za nepravilno/ilegalno odvržene odpadke so znotraj EU predvidene sankcije.

Proizvajalec Mondo SpA, Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo D'Alba (CN), Italia izjavlja, da je radijska oprema tipa (R/C HW Drift Rod 63255; R/C HW FAST 4WD 63310; R/C HW Urban Agent 63254) v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celoten tekst EU izjave o skladnosti je na voljo na sledečem internetnem naslovu: WWW.MONDOMOTORS.ORG – Mondo Spa, Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo d)Alba (CN) Italy – Toys Division (Oddelek za igrače).

GARANCIJSKI LIST:

PROIZVAJALEC: MONDO S.P.A, P.le Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo d'Alba (CN), Italia, www.mondomotors.org

PRODAJALEC/DAJALEC GARANCIE/SERVISER: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva 1, 6230 Postojna, Slovenija ; Tel.: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

NAZIV ARTIKLA: 420488 AVTO DALJ.HOT WHEELS DRIFT ROD 1:24 63255

GARANCIJSKI ČAS: 12 MESECEV

DATUM IZROČITVE: _____

MALOPRODAJA: _____

MALOPRODAJA - ŽIG: _____

Prodajalec, dajalec garancije jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Čas po preteku garancijskega roka v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je 3 leta po preteku garancijskega roka. Garancija se uveljavlja samo s predložitvijo originalnega računa in ob pravilni uporabi za vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti nastale v garancijskem roku. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

