


SRB

RADIO CONTROLLED RACING CAR



1. Kada je vaše vozilo bez snage, može izgubiti svoje funkcije ili performanse. Vreme je za nove baterije. Vreme funkcionisanja vašeg vozila se može menjati u zavisnosti od stila vožnje.

TRKAČKI AUTOMOBIL NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



2. Ne vozite vaše vozilo na pesku ili kroz vodu ili sneg.



3. Radio smetnja može biti uzrok što vaše vozilo slabo funkcioniše. Smetnje mogu biti izazvane od strane drugih vozila na daljinsko upravljanje, koja su na istoj frekvenciji, električnih žica, velikih zgrada ili CB radia. Pokušajte da se držite podalje od ovih.



4. Postavite antenu predajnik prema gore, a ne dole prema vašem vozilu. Ako vaše vozilo ode predaleko, neće funkcionisati pravilno.




5. Ne stavlajte vaše vozilo na topla mesta ili na direktnu sunčevu svetlost. Uvek izključite svoje vozilo na OFF dugme i uklonite sve baterije za skladištenje.

UNIKATOY

SLO

RADIO CONTROLLED RACING CAR

DIRKALNI AVTO NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. Ko je vaše vozilo brez napajanja, se mu lahko zmanjšajo funkcije ali zmogljivosti. Čas je, da zamenjate baterije z novimi. Čas delovanja vozila je odvisen od vašega stila vožnje.



2. Vašega vozila ne vozite po pesku, skozi vodo ali sneg.



3. Radijske smetnje lahko povzročijo slabše delovanje vašega vozila. Smetnje lahko povzročajo druga daljinsko upravljanja vozila na isti frekvenci, električne žice, velike stavbe ali CB radio. Poskušajte se jim izogibati!



4. Anteno oddajnika vedno usmerjajte navzgor, ne navzdol proti vozilu. Če se vaše vozilo preveč oddalji, ne bo delovalo pravilno.



5. Vašega vozila ne odlagajte na vročino ali močno sonce. Vedno izključite stikala in odstranite vse baterije.

UNIKATOY

Uvoznik / Importer EU: UNIKA TTI d.o.o., Volančeva 1, 6230 Postojna, Slovenija; Tel.: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

UPOZORENJE: NIJE ODGOVARAJUĆE ZA DECU MLADU OD 36 MESECA. MALI DELOVI. OPASNOST OD GUŠENJA.

Igračka je opremljena sa električnim lokom koji pokreću 3 baterije od 1.5V za auto i 1 baterije od 9V za radio kontrolu (daljinski upravljač). Odrasli moraju da obavljaju sve operacije koje uključuju električni sistem. Ne dozvolite deci da se igraju sa ovim komponentama. Kada postavljate baterije uvek proverite da li se podudajuju pozitivni/negativni znaci označeni u pregledu. Izvadite prazne baterije i zamenite ih novima. Vodite računa da baterije ne cure elektrolite ako postanu neispravne. Ako se ovo dogodi, očistite kućište i kontakte pre nego što postavite nove baterije. Nepunjive baterije ne mogu ponovo da se napune. Punjive baterije moraju biti izvađene iz igračke pre nego što ih ponovo punite. Punjive baterije treba ponovo da pune odrasli. Nemojte mešati i pokrivati različite tipove baterija, bilo nove ili korišćene, napunjene ili prazne. I nemojte ih koristiti u isto vreme. Koristite samo tačan tip baterija, koje su navedene ovde. **Upozorenje:** Nemojte dovesti do kratkog spoja na polovima baterija. Igračka ne sme biti povezana sa naponom višim od onog, koji vam savetujemo, za 3 baterije, ukupno sa 4.5 V. Nemojte izokrenuti polaritet baterija. U slučaju curenja elektrolita, zaštitite oči i ruke. Stavite bateriju u plastičnu vreću ili posudu, sve dok ne budete mogli da je bacite na sigurno mesto. Ako slučajno elektroliti dođu do vaše kože, temeljno isperite pod tekućom vodom i konsultujte lekara. Odlazite mrtve baterije u skladu sa lokalnim propisima i ne bacajte ih zajedno sa domaćim smećem. Odlazite igračku odvojeno od materijala iz kućnog otpada u skladu sa važećim lokalnim propisima. Vratite proizvod na mesto kupovine ili je predajte lokalnom centru za sakupljanje otpada. Svi električni i elektronski uređaji mogu sadržati supstance koje su štetne po životnu sredinu i zdravlje ljudi, ako se ne odlažu na pravi način. Nezakonito odlaganje na teritoriji Evropske zajednice je kažnjivo. Ako je potrebno, očistite igračku i daljinski upravljač vlažnom krpom. Nemojte potapati u vodu. Zaštitite igračku od kiše, snega ili vlage.

Deklaracija o potvrdi R&TTE

Xiang Da Toys Factory, Chengahi Area, Shantou City, Guangdong, China izjavljujemo da su ovi proizvodi 788-01KB, 788-02KB, 788-03KB, 788-05KB, 878-02KB, 878-04KB, 789-02, 789-03, 789-04, 789-05 IGRACKA i da su u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU (R&TTE).

Manager
Cai Hai Qing
Shantou City




Ovaj simbol predstavlja obavezu ispravnog odlaganja baterija. Sve baterije i akumulatori mogu da sadrže štetne materije po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koji mogu biti opasni ako se pravilno ne odlažu. Odlagajte mrtve baterije od materijala iz kućnog otpada u skladu sa važećim domaćim propisima; vratite proizvod na mesto kupovine ili ga predajte specifičnom lokalnom otpadnom centru. Nezakonito/nepravilno odlaganje na teritoriji Evropske zajednice je kažnjivo.

H

RADIO CONTROLLED RACING CAR

RADIO-VEZÉRELT VERSENYAUTÓ
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. Amennyiben a versenyautót erőltén és veszt teljesítményéből, akkor elemcserére lesz szükség. A jármű futási ideje, az elemek tartóssága, nagyban függ a vezetései stílusától.




2. Ne irányítsd versenyautódat homokba, vízbe, illetve hóba.



3. A rádióinterferencia miatt a versenyautó működése akadhat. Az interferenciát okozhatja egyéb, azonos frekvencián futó RC játék, villamos vezetékek, nagyobb épületek, illetve CB adóvétel is. Ha lehetséges, kerülj ezeket.



4. A távvezérlő antennáját mindig irányítsd a versenyautó felé, az antennát tartsd mindig felfelé, semmiképpen sem lefelé.



5. A versenyautókat soha sem hagyj hőforrás közelében, illetve közvetlen napsütésen sem. Ha nem használod, mindig kapsd ki az OFF gombbal, ha hosszabb időn keresztül üzemben kívüli hagyod, távolítsd el az elemeket.

UNIKATOY

Manager
Cai Hai Qing
Shantou City
15.01.2019



Ta simbol predstavlja obvezno pravilno odstranitev baterij. Vse baterije in akumulatorji lahko vsebujejo okolju in zdravju škodljive snovi, ki so lahko nevarne, če niso pravilno odstranjene. Izrabljene baterije ločite od gospodinjiskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi: izdelek vrnite tja, kjer ste ga kupili ali ga dostavite lokalnemu določenemu zbirališču odpadkov. Za nezakonito/neprimerno odlaganje v območju EC so predpisane sankcije.

Izjava o skladnosti R&TTE

Xiang Da Toys Factory, Chengahi Area, Shantou City, Guangdong, China izjavljamo, da so izdelki 788-01KB, 788-02KB, 788-03KB, 788-05KB, 878-02KB, 878-04KB, 789-02, 789-03, 789-04, 789-05 IGRACE ter so skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU (R&TTE).

FIGYELMEZTETÉS: CSAK 36 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB GYERMEKEK SZÁMÁRA ALKALMAS. KIS ALKATRÉSZEK. FÜLLADÁSVESZÉLY.

Az RC játék versenyautója 3x1, 5V, míg a vezérlőelem 1x 9V elemes áramkörrel van ellátva. Az elektromos rendszerrel kapcsolatos tendőket mindenképpen felnőtt személy végezze, a gyermekeknek ne engedje, hogy ezekkel az alkatrészekkel játszanak. Az elemek behelyezését, cseréjét mindig ügyeljen a pólusokra, a játékban jelölt pólusokat párosítsa az elemen jelölt avarozásról. Amennyiben az mégis megtörténik, tisztítsa meg az elemházat, illetve az érintkezőket az új elemek behelyezése előtt. A nem újratölthető elemeket nem lehet újratölteni. Az újratölthető elemeket az újratöltése előtt ki kell venni a játékból. Az elemek újratöltését végezze felnőtt személy. Ne használjon különböző típusú elemeket, már használt és újat, újratölthető és nem újratölthető. Csak az útmutatóban jelölt elemtípusokat használja.

Figyelem: Ne okozzon rövidzárlatot. A játék nem kapcsolható nagyobb feszültségre az említett 3 elem által biztosított 4, 5 V feszültségénél. Ügyeljen a pólusokra. Az elemek szivárgása esetében ügyeljen a szemeire és kezeire. A szivárgó elemeket helyezze zacskóba, vagy dobozba, amíg nem gondoskodhat megfelelő hulladékszállítástól. Amennyiben a szivárgó elektrolit bőrére kerül, mossa le a bőrfelületet bő, folyóvízzel, majd forduljon orvoshoz. A lemerült elemeket ne a háztartási hulladékba dobja, vegye figyelembe az erre vonatkozó regionális, helyi rendelkezéseket. A játékokat ne helyezze a háztartási hulladékba, vegye figyelembe a regionális, helyi rendelkezéseket, helyezze el a megfelelő hulladékcsoporthoz. Az elhasználdott játékok juttassa el vissza az értékesítőhöz, illetve juttassa el a hulladékezelő központba. Minden elektromos alkatrészeket tartalmazó termék tartalmazhat a környezetnek, illetve az egészségre káros elemeket, veszélyes azonban csak akkor lehet, ha hulladékként nem kezeljük megfelelően. A termék illegális hulladéklerakókba való elhelyezését az EU bünteti. A versenyautót, illetve a távvezérlőt száraz ronggyal lehet tisztítani, ha ez szükséges. Semmiképpen sem meríts vizbe. Kímélje a játékot az esőtől, a hótól és a nedvességtől.

Megfelelőségi nyilatkozat - R&TTE

Xiang Da Toys Factory, Chengahi Area, Shantou City, Guangdong, China ezzel nyilatkozatot tesz, hogy a termék 788-01KB, 788-02KB, 788-03KB, 788-05KB, 878-02KB, 878-04KB, 789-02, 789-03, 789-04, 789-05 JÁTEK és megfelel az Directive 2014/53/EU (R&TTE).

Manager
Cai Hai Qing
Shantou City
15.01.2019



Ez a szimbólum az elem megfelelő és kötelező hulladékezelését jelöli. Minden elem, illetve akkumulátor tartalmaz a környezetnek, illetve az egészségre káros anyagokat, veszélyes azonban csak akkor lehetnek, ha hulladékként nem kezeljük megfelelően. A játékot ne helyezze a háztartási hulladékba, vegye figyelembe a regionális, helyi rendelkezéseket, helyezze el a megfelelő hulladékcsoporthoz. Az elhasználdott játékot juttassa el vissza az értékesítőhöz, illetve juttassa el a hulladékezelő központba. A termék illegális hulladéklerakókba való elhelyezését az EU bünteti.



GARANCIJSKI LIST:

UVOZNIK/PROIZVAJALEC/PRODAJALEC/DAJALEC GARANCIJE/SERVISER:

UNIKA TTI d.o.o., Volančeva 1, 6230 Postojna, Slovenija; Tel.: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

NAZIV ARTIKLA: 911908 VOZILO DALJ: 7F RACING UNIKATOY 1:24 SK. 24551

GARANCIJSKI ČAS: 12 MESECEV

DATUM IZROČITVE:

MALOPRODAJA:

MALOPRODAJA - ŽIG:

Prodajalec, dajalec garancije jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije, Čas po preteku garancijskega roka v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate je 3 leta po preteku garancijskega roka. Garancija se uveljavlja samo s predložitvijo originalnega računa in ob pravilni uporabi za vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti nastale v garancijskem roku. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.



GB

RADIO CONTROLLED RACING CAR

RADIO CONTROLLED RACING CAR
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. When your vehicle is powerless, it may lose functions or performance. It is time for fresh batteries. Your vehicle running time may change depending on your driving style.

2. Don't drive your vehicle in sand or through water or snow.

3. Radio interference can make your vehicle run badly. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency, electrical wires, large buildings or CB radios. Try to stay away from these!

4. Point your transmitter antenna up not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly.

5. Do not put your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.

UNIKATOY

Read and keep in a safe place
Scale: 1:24
Functions: Forward, Reverse, Turn Left, Turn Right, Stop

WARNING: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS. SMALL PARTS. CHOKING HAZARD.

The RC toy is fitted with a circuit powered by 3x 1.5V batteries for the car & 1x 9V battery for radio control. Adult must carry out any operations involving the electric system. Do not allow children to play with these components. When fitting batteries always check that they match the positive/negative signs marked in the compartment. Take out the flat batteries and replace them with new ones. Take care that the batteries do not leak electrolyte if they become defective. If this happens, clean the housing and contacts before fitting new batteries. Non-rechargeable batteries cannot be charged. Rechargeable batteries must be taken out of the toy before being recharged. Rechargeable batteries must be recharged by adults. Do not mix and confuse different types of batteries, whether new or used, charged or discharged, and do not use them at the same time. Only use the exact kind of batteries specified here.

Warnings: do not short circuit the battery poles. The toy must not be connected at a power rating higher than that advised for 3 batteries with a total 4.5V. Do not invert the polarity of batteries. In the event of electrolyte leakage, protect your eyes and hands. Put a battery in a plastic bag or container until you can dispose of it safely. If you accidentally get electrolyte on your skin, wash thoroughly under running water and consult a doctor. Dispose of dead batteries in compliance with local regulations and do not throw away with domestic rubbish. Dispose of the toy separately from household waste materials according to the applicable local regulations. Return the product to the place of purchase or deliver it to the local waste collection centre. All electrical and electronic appliances may contain substances that are harmful to the environment and people's health if they are not disposed of in the proper manner. Sanctions are in place for illegal disposal in the EC territory. Clean the toy and remote control using a damp cloth if required. Do not immerse in water. Protect the toy from rain, snow and damp.

1

RADIO CONTROLLED RACING CAR

MACCHINA RADIO COMANDATA
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. Quando la macchina non è alimentata potrebbe perdere le funzioni e anche la prestazione. E' ora di cambiare le batterie. Il rendimento potrebbe cambiare secondo dello stile di guida.

2. Non utilizzare la macchina sulla sabbia o nell'acqua o neve.

3. Le interferenze della radio potrebbero interferire con il corretto funzionamento della macchina. Le interferenze potrebbero essere causate da altre macchine telecomandate che usano le stesse frequenze: fili elettrici, edifici grandi o radi CB. Mantieni una certa distanza da questi.

4. Puntare l'antenna del trasmettitore in alto e non in basso verso la macchina. Se la macchina è troppo lontana, il trasmettitore non funzionerà propriamente.

5. Non lasciare la macchina presso fonti di calore o alla luce diretta del sole. Prima di riporre la macchina, posizionare tutti i tasti su OFF e rimuovere le batterie.

UNIKATOY

Leggere e conservare
Scala: 1:24
Funzioni: Avanti, retro svolta a sinistra, svolta a destra, stop

1

RADIO CONTROLLED RACING CAR

MACCHINA RADIO COMANDATA
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. Quando la macchina non è alimentata potrebbe perdere le funzioni e anche la prestazione. E' ora di cambiare le batterie. Il rendimento potrebbe cambiare secondo dello stile di guida.

2. Non utilizzare la macchina sulla sabbia o nell'acqua o neve.

3. Le interferenze della radio potrebbero interferire con il corretto funzionamento della macchina. Le interferenze potrebbero essere causate da altre macchine telecomandate che usano le stesse frequenze: fili elettrici, edifici grandi o radi CB. Mantieni una certa distanza da questi.

4. Puntare l'antenna del trasmettitore in alto e non in basso verso la macchina. Se la macchina è troppo lontana, il trasmettitore non funzionerà propriamente.

5. Non lasciare la macchina presso fonti di calore o alla luce diretta del sole. Prima di riporre la macchina, posizionare tutti i tasti su OFF e rimuovere le batterie.

UNIKATOY

Leggere e conservare
Scala: 1:24
Funzioni: Avanti, retro svolta a sinistra, svolta a destra, stop

1

RADIO CONTROLLED RACING CAR

MACCHINA RADIO COMANDATA
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. Quando la macchina non è alimentata potrebbe perdere le funzioni e anche la prestazione. E' ora di cambiare le batterie. Il rendimento potrebbe cambiare secondo dello stile di guida.

2. Non utilizzare la macchina sulla sabbia o nell'acqua o neve.

3. Le interferenze della radio potrebbero interferire con il corretto funzionamento della macchina. Le interferenze potrebbero essere causate da altre macchine telecomandate che usano le stesse frequenze: fili elettrici, edifici grandi o radi CB. Mantieni una certa distanza da questi.

4. Puntare l'antenna del trasmettitore in alto e non in basso verso la macchina. Se la macchina è troppo lontana, il trasmettitore non funzionerà propriamente.

5. Non lasciare la macchina presso fonti di calore o alla luce diretta del sole. Prima di riporre la macchina, posizionare tutti i tasti su OFF e rimuovere le batterie.

UNIKATOY

Leggere e conservare
Scala: 1:24
Funzioni: Avanti, retro svolta a sinistra, svolta a destra, stop

D

RADIO CONTROLLED RACING CAR

FUNKHUEN RENNWAGEN
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. Wenn Ihr Fahrzeug machtlos ist, kann es zu verloren Funktionen oder Performance. Es ist Zeit für neue Batterien. Ihr Fahrzeug Laufzeit kann je nach Ihrem Fahrstil an.

2. Fahren Sie nicht Ihr Fahrzeug im Sand oder im Wasser oder Schnee.

3. Funkstörungen können Ihr Fahrzeug schlecht laufen. Störungen durch andere R / C Fahrzeuge, die auf der gleichen Frequenz, elektrische Leitungen, große Gebäude oder CB-Funk ausgelöst werden. Versuchen Sie bleiben weg von diesen!

4. Richten Sie Ihre Sender Antenne nicht nach unten in Richtung Ihres Fahrzeuges. Wenn Ihr Fahrzeug bekommt zu weit weg, wird es nicht properly Arbeit.

5. Halten Sie Ihre Fahrzeug in der Nähe von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Immer wieder schalt ab und entfernen Sie alle Batterien für die Lagerung.

UNIKATOY

Lesen und aufbewahren
Maßstab: 1: 24
Funktion: Vorwärts, rückwärts, links, rechts, Haltestellen

ACHTUNG: NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN GEEIGNET. KLEINE TEILE. ERSTICKUNGSGEFAHR.

Das RC Spielzeug ist mit einem Stromkreis ausgestattet, der von drei 1,5V Batterien für das Fahrzeug und ein 9V Batterie für die Fernsteuerung gespeist wird. Alle Eingriffe an der Elektroan lage müssen von Erwachsenen ausgeführt werden. Lassen sie nicht zu dass das Kind mit diesen Komponenten spielt. Die leeren Batterien entnehmen und durch neue ersetzen. Darauf achten, ob eventuelle Elektrolyt aus defekten Batterien ausgetreten ist. In diesem Fall den Einsatz und die Kontakte reinigen eingesetzt werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entnommen werden können. Die aufladbaren Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Verschie dene Batteriearten, neue und gebrauchte, geladene und entladene Batterien dürfen nicht gemischt und auch nicht gleichzeitig verwendet werden. Keine anderen als die vorgesehe-nen Batterien verwenden. Achten Sie darauf, die Batteriepole nicht kurzzuschliessen. Das Spielzeug darf nicht an mehr Stromspeisungen als die empfohlenen 3 batterien mit zusammen 4,5 V angeschlossen werden. Die Batteriepole nicht umkehren. Wenn ein Elektrolyt austritt feststellt wird, Augen und Hände schützen und die Batterie bis zur Entsorgung in einer Plastiktüte oderbehälter aufbewahren. Wenn Sie zufällig in Berührung mit dem Elektrolyt kommen, mit reichlich fließendem Wasser waschen und einen Arzt zu Rate ziehen. Die leere Batterie nach den lokalen geltenden Vorschriften entsorgen. Nicht in den Hausmüll werden. Das Spielzeug muss separat vom Hausmüll nach den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt kann der Verkaufsstelle zurückgegeben oder dem entsprechenden lokalen Sammelzentrum übergeben werden. Alle elektrischen und elektro nischen Geräte können Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung schädlich für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen sind. Bei missbräuchlicher Entsorgung im Gebiet der Europäischen Union sind Sanktionen vorgesehen. Bei Bedarf das Spielzeug und die Fernbedienung mit einem feuchten Lappen reinigen. Nicht in Wasser tauchen. Das Spielzeug ist vor Regen, Schnee und Feuchtigkeit zu schützen.

HR

RADIO CONTROLLED RACING CAR

TRKAČKI AUTOMOBIL NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. U slučaju istrošenosti baterija, auto gubi snagu i neće reagirati. Potrebno je umetnuti nove baterije. Vrijeme trajanja baterija može varirati ovisno o stilu upravljanja i korištenja autića.

2. Ne voziti auto po pijesku, kroz vodu ili po snijegu.

3. Utjecaj elektromagnetskih valova ima negativan utjecaj na rad autića. Smetnje mogu biti izazvane drugim napravama na daljinsko upravljanje ako su iste frekvencije: dalekovodima; visokim zgradama ili profesionalnim radio prijemnicima (voki-tokli). Preporučujemo držati autić podalje od navedenog!

4. Usmjeriti antenu daljinskog upravljača ispravno; ne dolje prema autiću. Ako je vozilo preдалеко оно neće raditi na ispravno način.

5. Ne ostavljati autić blizu izvora topline ili na direktnom sunčevom svjetlu. Prije spremanja uvijek ga isključiti (sklopka OFF) i izvaditi sve baterije.

UNIKATOY

Pročitajte i spremite
Mjerilo: 1:24
Funkcije: Naprijed, Nazad, Lijevo, Desno, Stop

HR

RADIO CONTROLLED RACING CAR

TRKAČKI AUTOMOBIL NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. U slučaju istrošenosti baterija, auto gubi snagu i neće reagirati. Potrebno je umetnuti nove baterije. Vrijeme trajanja baterija može varirati ovisno o stilu upravljanja i korištenja autića.

2. Ne voziti auto po pijesku, kroz vodu ili po snijegu.

3. Utjecaj elektromagnetskih valova ima negativan utjecaj na rad autića. Smetnje mogu biti izazvane drugim napravama na daljinsko upravljanje ako su iste frekvencije: dalekovodima; visokim zgradama ili profesionalnim radio prijemnicima (voki-tokli). Preporučujemo držati autić podalje od navedenog!

4. Usmjeriti antenu daljinskog upravljača ispravno; ne dolje prema autiću. Ako je vozilo preдалеко оно neće raditi na ispravno način.

5. Ne ostavljati autić blizu izvora topline ili na direktnom sunčevom svjetlu. Prije spremanja uvijek ga isključiti (sklopka OFF) i izvaditi sve baterije.

UNIKATOY

Pročitajte i spremite
Mjerilo: 1:24
Funkcije: Naprijed, Nazad, Lijevo, Desno, Stop

HR

RADIO CONTROLLED RACING CAR

TRKAČKI AUTOMOBIL NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
911908 - 789-02, 789-03, 789-04, 789-05



1. U slučaju istrošenosti baterija, auto gubi snagu i neće reagirati. Potrebno je umetnuti nove baterije. Vrijeme trajanja baterija može varirati ovisno o stilu upravljanja i korištenja autića.

2. Ne voziti auto po pijesku, kroz vodu ili po snijegu.

3. Utjecaj elektromagnetskih valova ima negativan utjecaj na rad autića. Smetnje mogu biti izazvane drugim napravama na daljinsko upravljanje ako su iste frekvencije: dalekovodima; visokim zgradama ili profesionalnim radio prijemnicima (voki-tokli). Preporučujemo držati autić podalje od navedenog!

4. Usmjeriti antenu daljinskog upravljača ispravno; ne dolje prema autiću. Ako je vozilo preдалеко оно neće raditi na ispravno način.

5. Ne ostavljati autić blizu izvora topline ili na direktnom sunčevom svjetlu. Prije spremanja uvijek ga isključiti (sklopka OFF) i izvaditi sve baterije.

UNIKATOY

Pročitajte i spremite
Mjerilo: 1:24
Funkcije: Naprijed, Nazad, Lijevo, Desno, Stop